

Anströmdüse PS

Die Anströmdüse wird auf das Lüftungsrohr gesetzt und mit Schrauben fixiert.

