Lüftungsrohr
und
Bögen



Kleber (Sipur 2000) an der Innen- und Außenseite der Feder auftragen
Klebestellen müssen fett- und staubfrei sein

Rohr aufsetzen und leicht in eine Richtung drehen, damit sich der Kleber gleichmäßig verteilt

Klebestelle mit Kleber innen und außen versiegeln!

INOTEC
Lüftungs- und Systemtechnik GmbH

Lüftungsrohr Halbschale



Die beiden Halbschalen werden jeweils mit der Feder nach oben voreinander gestellt. Sie werden mit dem 500 mm langen Verbindungsprofil wie abgebildet fixiert.

Auf der Rohrunterseite werden ebenfalls die beiden Hälften mit dem Verbindungsprofil fixiert.

Beim Verkleben der Rohre ist darauf zu achten, dass die Halbschalenprofile im Versatz zueinander stehen.